

# Leginstructie

**PrimaCover Synthetic**

Artikel nr.:

900813

## Toepassingsbereik

- ◆ Voor het afdekken van harde kunststof vloeren, beschermt de ondergrond tegen mechanische beschadiging en vocht.
- ◆ Niet geschikt voor vloeren en trappen.
- ◆ Niet geschikt voor poreuze oppervlakken.
- ◆ Niet geschikt voor natte of vers gelegde vloeren. Gevaar van waterverzadiging en daarmee gepaard gaande negatieve

## Leginstructie

- ◆ De ondergrond moet schoon, droog, drukbestendig, stof- en vetvrij zijn.
- ◆ Vloerverwarming uitschakelen voor gebruik.
- ◆ Leg het afdekvlies, zonder plooiën, op de vloer met de zelfklevende zijde naar beneden en druk het stevig aan.
- ◆ Gebruik het veiligheidsmes om het afdekvlies aan de randen en in de hoeken af te snijden.
- ◆ Niet over kabels, uitstekende voorwerpen of andere verhogingen leggen, gevaar voor struikelen!
- ◆ Bij het leggen van meerdere banen naast elkaar, deze 10cm laten overlappen, goed aandrukken en eventueel fixeren met een geschikte tape.

## Herbruikbaarheid

- ◆ Verwijder onzuiverheden van het droge afdekvlies voor het terug oprollen.
- ◆ Afdekvlies met de klevende zijde op elkaar vouwen en vervolgens oprollen.
- ◆ Controleer voor het opnieuw gebruik van het vlies de onderkant op vervuiling en verwijder deze indien nodig.

## Notitie

- ◆ Vooraf geschiktheid van het product testen.
- ◆ Geen aanvaarding van aansprakelijkheid bij verkeerd gebruik.
- ◆ Het is essentieel om de leginstructies en de toepassingsgebieden in acht te nemen!
- ◆ Bewaren op een droge plaats!
- ◆ 3 Maanden na het leggen moet het afdekvlies van het oppervlak worden verwijderd. Het wordt aanbevolen om het afdekvlies te beschermen tegen hoge temperaturen en sterk direct zonlicht, omdat dit de technische eigenschappen kan beïnvloeden.

## Afvalverwijdering

Afdekvlies kan na gebruik worden verwijderd met gedroogde verf- en gipsresten op stortplaatsen in overeenstemming met de overheidseisen.