



VALRAAM BEVEILIGING

ALGEMEEN:

Lees eerst de gehele handleiding door.

Bepaal eerst welke uitvoering: montage in of op de dag. Zie verder hieronder voor de bijbehorende montage handleiding.

1: Verwijder, indien aanwezig, de bestaande val-ijzers.

2: Bepaal plaats van de nieuwe uithouders (zorg er voor dat de uithouders zo geplaatst worden, dat het raam in geopende stand een maximale opening heeft van 15 cm aan de bovenzijde.

3: Teken de voor te boren gaten af en boor voor met een 2 mm boor.

4: Bevestig uithouders met bijgeleverde één-toersschroeven (4x35 mm). Zorg ervoor dat de koppen van de schroeven in de verzonken gaten vallen.

5: Schuif beide buisdelen zo in elkaar, dat de kunststof schroefbussen zich aan de buitenzijde bevinden. Monteer aan uithouders mbv meegeleverde ééntoersschroeven (4,8x25 mm).

MONTAGE OP DE DAG:

1: Verwijder (indien aanwezig) bestaande val-ijzers.

2: Volg instructie hierboven vanaf 2.

Bel voor onze brochure beveiligingsproducten:

0252-620901 of kijk op

www.secu.nl