



Montage: afhankelijk van
toe te passen espagnolet
en plaatsing in het raam
met 4 mm houtschroeven
of M5 boutjes

juli 2010