



AFR - AFP - Klemschroevendraaier



Description:

- Voor sleuf- en Phillips® schroeven.
- Schroef aanbrengen en vastdraaien met hetzelfde gereedschap. De geleider wordt met de duim bediend, de veer houdt de schroef tegen het bled gedrukt.



	a [mm]	A [mm]	A [°]	Lengte [mm]	Dikte [mm]	Lengte L1 [mm]	Gewicht [g]	Phillips Tip Aantal [°]
AFP.1				260.0		150.0	100.0	PH1
AFP.2				285.0		175.0	120.0	
AFR.3X100	3.0	3.0		190.0	0.5	100.0	37.0	
AFR.4X125	4.0	4.0		225.0	0.6	125.0	65.0	
AFR.5X150	5.0	5.0		260.0	0.7	150.0	95.0	