

HANDLEIDING KRUKSTIFTEN KSG1A EN KSG2A

Inhoud:

- krukstiftheft met doorlopend gat
- krukstiftheft met schroefdraad
- bout M4 x 60 mm
- inbusbout M4 x 6 Sw2
- inbussleutel 2 mm

Benodigdheden:

schroevendraaier en inbussleutel 2 mm (meegeleverd)

1. Monteer het slot volgens de gebruiksaanwijzing. Dit slot dient voorzien te zijn van een tussenschot in de tuimelaar.
2. Steek de M4 bout door de krukstiftheft met het doorlopende gat.
3. Steek dit geheel door de tuimelaar van het slot vanaf de binnenzijde (paniekzijde) en schroef het vast aan de krukstiftheft met de schroefdraad.
4. Draai de bout niet te vast. Er moet voldoende speling blijven ten opzichte van het tussenschot in de tuimelaar zodat de kruk vrij draaibaar blijft.
5. Draai nu met de inbussleutel de M4 inbusbout vanaf de buitenzijde in de krukstiftheft met schroefdraad totdat deze tegen de bout aankomt.
6. Draai de inbusbout en bout stevig tegen elkaar aan zonder dat de speling op de tuimelaar wijzigt. De inbusbout dient ter borging van het geheel.
7. Monteer het beslag en controleer de werking van het slot. Beide krukzijden van het slot moeten onafhankelijk van elkaar werken.

T 088 500 2800

 **MAASLAND**

